

Трубогиб электромеханический ТР – 03.

Тр-03 предназначен для изгибания профильных труб по заданному радиусу

Технические характеристики.

№	Наименование параметра	Величина
1	Номинальное напряжение питания, В	380/220В 50 Гц
2	Максимальная потребляемая мощность, Вт	750Вт
3	Габаритные размеры, мм:	520x820x 1200
4	Масса изделия, кг	60 кг



Требования безопасности.

Подключение электропитания к трубогибу должно производиться квалифицированным персоналом.

- Перед началом работы необходимо убедиться в правильности подключения и заземления тепло генератора;
- Эксплуатация и хранение трубогиба должно происходить в закрытых помещениях

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить ремонтные работы при включенном в сеть трубогибе;
- эксплуатировать трубогиб с поврежденной изоляцией кабеля электропитания;

Описание конструкции и работы.

Трубогиб состоит из двух ведущих роликов и одного прижимного, закрепленных на на плите.

Блок управления позволяет: включать выключать электродвигатели, изменяя направление вращения роликов, используя кнопки “Влево” “Вправо” “Стоп”. Тумблер №1 Предназначен для изменения режима работы, он может быть “ручным”, при этом для вращения роликов необходимо постоянно держать кнопку нажатой, и “автомат” вращение происходит и после отпускания кнопки, останов нажатием на кнопку Стоп.

Транспортировка

Танспортировать трубогиб разрешается в любом положении, не допускающем механических поломок конструкции и элементов управления.

Подготовка к работе и использование.

Установите трубогиб на горизонтальную поверхность, проводом 2.5мм² подключите заземление , подключите напряжение 220 В.

Установите ролики необходимого размера .

Установить трубу между двух крайних роликов. Прижать винтом и прокатать трубу в обе стороны. При необходимости уменьшения радиусагиба повторить операцию, затянув с большим усилием прижимной винт. Примерные радиусыгиба в таблице №2

Техническое обслуживание.

Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол 24» резьбовые соединения (пара: винт-гайка) с упорной пластиной.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работу трубогиба в течение 12 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания и хранения, предусмотренных настоящим руководством;

В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем в трубогибе , устраняются бесплатно на территории производителя;

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством;
- небрежной транспортировке , как потребителем, так и торгующей организацией;
- самостоятельного ремонта потребителем:(выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком).

Размер трубы	Минимальный радиус
20x20x2	500 мм
30x30x2	700 мм
40x40x2	800 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта etp@nt-rt.ru || Сайт: <http://lepta.nt-rt.ru>